

Rapido CHEWING GUM REMOVER



Описание

Средство для растворения всех видов жевательной резинки. Используется для удаления следов и остатков жевательной резинки с ковров и твёрдых напольных покрытий.

Особенности

- Не содержит хлорорганических и фторорганических соединений (углеводороды)
- Не замораживает
- Размягчает и растворяет остатки жевательной резинки
- Быстро удаляет остатки жевательной резинки

Инструкция по применению

Насколько возможно, механически удалите рукой или металлическим скребком остатки жевательной резинки. Нанесите на сухую чистую ткань, промокните жевательную резинку при помощи ткани с RAPIDO CHEWING GUM REMOVER и оставьте на некоторое время взаимодействовать. Удалите размягчённую жевательную резинку другой чистой тканью.

Совет

Свежая жевательная резинка удаляется замораживающим средством RAPIDO Chewing Gum-Ex, застарелая жевательная резинка удаляется при помощи RAPIDO Chewing Gum Remover. Перед применением средства проверьте устойчивость обрабатываемых поверхностей на незаметном участке. Производитель не несёт ответственности за повреждения в случае неправильного использования продукта.

Технические характеристики

pH уровень: 8,0

Состав: Растворитель Нафта (нефть), гидрированная легкая

